

# Szybki i pewny montaż okien dachowych **VELUX** z nowymi kołnierzami

*Popularne kołnierze VELUX do pokryć profilowanych EDW i EDZ od sierpnia br. zyskają nowy element – innowacyjną elastyczną gąbkę uszczelniającą. Kolejne typy będą wyposażane w nowość sukcesywnie. Dla dekarza oznacza to szybszy i łatwiejszy montaż okna, a dla inwestora jest gwarancją wysokiej jakości, szczelnej instalacji i trwałości na wiele lat.*

Dotychczas kołnierze uszczelniające były wyposażone w gąbkę o jednolitej strukturze i kształcie. Dla dekarza oznaczało to dodatkową pracę. Zapewnienie szczelnego przylegania gąbki do pokrycia dachowego wymagało precyzyjnego docięcia i dopasowywania do kształtu każdej dachówki. Obecnie dzięki zastosowaniu innowacyjnej elastycznej gąbki uszczelniającej w większości przypadków dekarz nie musi tego robić. Nowy produkt „współpracuje” z pokryciem dachowym idealnie dopasowując się do jego kształtu. Wysokość gąbki docina się tylko w sytuacji, gdy okno montowane jest w płaskiej dachówce lub gąbka znajduje się pod jej najniższą częścią.

Od sierpnia br. elastyczna gąbka uszczelniająca VELUX będzie zastosowana w kołnierzach do profilowanych materiałów pokryciowych – EDW i EDZ oraz do wymiany okien EW i EW6000, a od października br. także w kołnierzach EDJ do montażu obniżonego.

**Montaż okna krok po kroku.** Przygotuj otwór w konstrukcji dachu. Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe rozmieszczenie lat montażowych. W zależności od wybranej wysokości montażu, przymocuj kątowniki montażowe na poziomie standardowym lub obniżonym.

**1.** W przygotowanym otworze zamontuj ramę termoizolacyjną, np. VELUX BDX. Następnie umieść ościeżnicę w otworze. Po wstępnym dokręceniu kątowników sprawdź ustawienie skrzydła okna względem ościeżnicy i wyreguluj szczeliny zgodnie z instrukcją montażu. Pamiętaj, że możesz to zrobić tylko na tym etapie montażu.



**2.** Kolejny etap to zaizolowanie okna przed wilgocią z zewnątrz. W tym celu możesz użyć folii paroprzepuszczalnej, która znajduje się w zestawie izolacyjnym VELUX BDX lub skorzystać z folii VELUX BFX sprzedawanej jako osobny produkt. W zestawie znajduje się również rynienka odwadniająca, którą należy zamontować pod pokryciem dachowym, nad oknem.



**3.** Ułóż pokrycie dachowe pod oknem oraz rozpocznij montaż kołnierza uszczelniającego od jego dolnej części. W przypadku pokryć profilowanych, pamiętaj o wstępnym przegięciu fartucha kołnierza w stronę pokrycia dachowego. Dzięki temu będzie prawidłowo i estetycznie przylegał do profilu pokrycia.



**4.** Zamontuj boczne elementy kołnierza i oblachowania okna, a następnie górną część kołnierza.



**5.** Ułóż pokrycie dachowe wokół okna. Dzięki zastosowaniu nowych kołnierzy z elastyczną gąbką nie musisz już docinać jej i dopasowywać do każdej dachówki. Dzięki ukośnym nacięciom gąbka idealnie dopasowuje się do kształtu pokrycia dachowego. Zwróć uwagę na zachowanie prawidłowej odległości pomiędzy pokryciem dachowym a oknem (po bokach 3 – 6 cm, nad oknem 6 – 15 cm).



Montaż okna dachowego z nowym kołnierzem można zobaczyć na kanale YouTube VELUX Polska Sp. z o.o. Więcej informacji na:

[www.velux.pl/kolnierze](http://www.velux.pl/kolnierze)

## VELUX®

e-mail: [kontakt@velux.pl](mailto:kontakt@velux.pl)  
tel.: +48 22 33 77 000